

OPMETEN HOUTEN JALOEZIE


FENÊTRE STANDARD - PREMIUM ELEGANCE

! N'oubliez pas de prendre en compte le sens d'ouverture de la fenêtre et les pièces qui pourraient gêner la manipulation du store (poignées)

1 COMMANDEZ LE PLACEMENT


DANS LE CADRE.

Le store vénitien en bois sera monté dans le cadre de la fenêtre, au mur. Il est aussi possible de le monter au plafond.




POSE MURALE/EN FAÇADE

Le store se monte alors sur le cadre de la fenêtre, au mur, ou contre le plafond.




2 MESURER POUR UNE POSE DANS LE CADRE



LARGEUR:


Mesurez à trois endroits différents la largeur entre la fenêtre et le bord du cadre (le mur, pas le bord de la fenêtre). Notez la plus petite des trois mesures.



HAUTEUR:


Mesurez la hauteur entre la partie la plus haute de la fenêtre et le rebord ou le sol. Notez la plus grande de ces mesures. En haut, gardez en tête un peu d'espace pour le mécanisme du store. Les mesures que vous nous communiquez doivent comprendre le mécanisme.

2 MESURER POUR UNE POSE SUR LE CADRE



LARGEUR:

Mesurez la largeur du cadre, y compris tout chevauchement souhaité.




HAUTEUR:

Mesurez la hauteur voulue, y compris les chevauchements voulus. En haut, N'oubliez pas de laisser de la place pour le mécanisme. Celui-ci doit être compris dans les mensurations que vous nous envoyez.

! Nous soustrayons environ 0.5 cm des tailles spécifiées.

POSE MURALE/EN FAÇADE

BOÎTIER SUPÉRIEUR = LARGEUR SPÉCIFIÉE + 3,5 CM



MÉCANISME ET LAMELLES = LARGEUR SPÉCIFIÉE - 0,5 CM

DIFFÉRENCE MÉCANISME ET LATTES

Lorsqu'il est placé sur le cadre, le boîtier supérieur est équipée de capuchons latéraux. Il est de 3,5 cm plus large que la largeur spécifiée.