



RACCORD DE CORDON À LIBÉRATION RAPIDE (FACULTATIF)

Le raccord de cordon à libération rapide est préinstallé sur les cordons de tirage de manière à ce que lorsqu'une pression horizontale est appliquée aux cordons insérés dans le raccord celui-ci se sépare en toute sécurité, éliminant ainsi toute boucle dangereuse.



Si le raccord de cordon est ouvert :



Défaire et démêler les cordons.

Avec 2 cordons: Effectuer une pression sur les deux parties du raccord jusqu'à ce qu'il soit bien refermé.

Avec 3 cordons: Placer le cordon qui s'est détaché dans l'ouverture prévue à cet effet dans une des moitiés du raccord et appuyer sur les deux parties du raccord jusqu'à ce qu'il soit bien fermé.

Avec 4 cordons: Placer le cordon qui s'est détaché dans l'ouverture prévue à cet effet dans une des moitiés du raccord et le cordon détaché restant dans l'autre partie puis appuyer sur les deux parties du raccord jusqu'à ce qu'il soit bien fermé.

Si un doute persiste quant à savoir si le raccord de cordon a été correctement repositionné ou pas, un test peut être effectué en plaçant vos bras entre les cordons et en effectuant une pression vers le bas. Le raccord devrait se détacher en étant soumis à une force minime, si ce n'est pas le cas, attacher les cordons entre eux, les mettre hors de portée des enfants et contacter une entreprise de store fiable pour effectuer la réparation.




VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE MODE D'EMPLOI AVANT DE COMMENCER À UTILISER CE PRODUIT.

MODE D'EMPLOI

FONCTIONNEMENT DE LA BAGUETTE

Pour incliner le store : Tourner la baguette afin de faire pencher les lamelles dans un sens ou l'autre.



Mettre les lamelles du store en position horizontale avant de le baisser/lever et cela afin de prolonger sa durée de vie.


Pour baisser le store: Déplacer le cordon de tirage vers le milieu du store en tirant doucement jusqu'à ce que le frein du cordon se débloque.

Pour lever le store: Tirer le cordon de tirage vers le bas jusqu'à ce que le store atteigne la hauteur désirée.

Pour verrouiller les cordons: Tirer le cordon de tirage vers l'extérieur du store et relâcher. Le cordon se verrouillera automatiquement.

FONCTIONNEMENT PAR TRACTION

Pour incliner le store: Tirer sur le gland du cordon d'inclinaison requis pour faire passer les lamelles en position ouverte/ fermée.



Mettre les lamelles du store en position horizontale avant de le baisser/lever et cela afin de prolonger sa durée de vie.

Pour baisser le store: Déplacer le cordon de tirage vers le milieu du store en tirant doucement jusqu'à ce que le frein du cordon se débloque.

Pour lever le store: Tirer le cordon de tirage vers le bas jusqu'à ce que le store atteigne la hauteur désirée.

Pour bloquer les cordons : Tirer le cordon de tirage vers l'extérieur du store et relâcher. Le cordon se bloquera automatiquement.

ENTRETIEN

Le produit ne requiert pas d'entretien, toutefois nous recommandons d'effectuer des contrôles visuels réguliers afin de s'assurer qu'aucun des composants n'est endommagé, ce qui pourrait conduire à des difficultés lors de l'utilisation et/ ou causer des risques pour la sécurité.

Si le produit requiert de l'entretien, nous recommandons que le travail soit effectué immédiatement par une entreprise de stores fiable.



make it safeTM




AVERTISSEMENT

Les jeunes enfants peuvent s'étrangler avec les boucles formées dans les cordons de tirage, les chaînettes, les rubans et les cordons intérieurs qui actionnent le produit.

Pour éviter tout risque d'étranglement ou d'enchevêtrement, ne pas laisser les cordons à la portée des enfants. Les cordons peuvent s'enrouler autour du cou des enfants. Éloigner les lits, les berceaux et les meubles des revêtements de fenêtres à cordons.

Ne pas attacher les cordons entre eux. S'assurer que les cordons ne s'entortillent pas et ne créent pas de boucle.






Stores Vénitiens en Aluminium

INSTRUCTIONS DE MONTAGE (1.2)

VOUS DEVRIEZ DISPOSER DE

LISTE DES ÉLÉMENTS POUR STORES VÉNITIENS EN ALUMINIUM

Équerres



Dispositifs de sécurité



OUTILS NÉCESSAIRES


Tournevis



Perceuse



Mètre



Crayon de papier



Cette installation doit être réalisée par une personne compétente dans le bricolage.

1^{ère} ÉTAPE


INSTALLATION À L'EXTÉRIEUR DE L'ENCADREMENT

Cette installation doit être réalisée par une personne compétente dans le bricolage

Si le store doit être installé à l'extérieur de l'encadrement de la fenêtre, s'assurer que la mesure C est identique. Suivre les instructions pour une POSE DE FACE. Pour calculer, $C=(A-B)/2$.

INSTALLATION À L'INTÉRIEUR DE L'ENCADREMENT

POSE PLAFOND sur le linteau ou POSE DE FACE des fixations sur l'encadrement de la fenêtre.



Les enfants peuvent s'étrangler avec les cordons si un dispositif de sécurité n'est pas installé. Toujours utiliser un dispositif de sécurité pour garder les cordons et les chaînettes hors de la portée des enfants

2^{ème} ÉTAPE


Ce store ne doit pas être installé à moins de 1500 mm du sol.

POSE PLAFOND

Mesurer et marquer au crayon la distance entre le mur et le dos de l'équerre laissant de la place pour des objets pouvant obstruer la zone d'utilisation comme les poignées. L'installation des équerres (pose de face et pose plafond) ne se fait pas aux extrémités. Elle se fera entre les rubans ; nous en fournissons 1 par ruban. Maintenir chaque équerre en place et marquer l'emplacement des trous au crayon. Fixer chaque équerre à l'aide des vis appropriées. Veuillez vous assurer que les fixations sont adaptées au mur/à la surface sur lequel/laquelle vous posez les équerres.

POSE DE FACE

L'installation de l'équerre (pose de face et pose plafond) ne se fait pas aux extrémités. Elle se fera entre les rubans, nous en fournissons 1 par ruban. Maintenir chaque équerre en place et marquer l'emplacement des trous au crayon. Fixer chaque équerre à l'aide des vis appropriées. Veuillez vous assurer que les fixations sont adaptées au mur/à la surface sur lequel/laquelle vous posez les équerres.



SUPPORTS PIVOTANTS (FACULTATIF)


Les supports pivotants peuvent être posés de face ou au plafond. Un support pivotant doit être attaché à côté de chaque ruban, sans interférer avec les composants internes. Ouvrir le bras articulé et placer le rail supérieur dans le support comme montré. Verrouiller ensuite le bras articulé.




FIXATION AUX EXTRÉMITÉS (FACULTATIF)

Les supports de fixation aux extrémités peuvent être à la fois des fixations au plafond et aux extrémités. Les supports de fixation doivent être positionnés à 6 mm de chacune des extrémités du store. Maintenir chaque support en place et marquer l'emplacement des trous au crayon. Fixer chaque équerre à l'aide des vis appropriées.

Veuillez vous assurer que les fixations sont adaptées au mur/à la surface sur lequel/laquelle vous posez les équerres.




Ouvrir la gâchette des supports de fixation, les ajuster sur le rail puis les clipser.



SUPPORTS DE FIXATION (FACULTATIF)

Supports de fixation : En utilisant deux vis appropriées, visser le support de fixation sur le revêtement de la fenêtre ou sur le mur. Clipser les extrémités des supports sur les trous aux extrémités du rail d'un coup sec.



DISPOSITIF DE SÉCURITÉ

Taquets de cordon de sécurité-

Les taquets de cordon doivent être installés aussi près que possible du rail supérieur et dans tous les cas ne pas être installés à moins de 1 500 mm du sol.


Les cordons doivent être complètement enroulés autour du/des taquets de cordons lorsque le store n'est pas utilisé.

Se servir du tableau ci-dessous pour déterminer la distance nécessaire entre les taquets, pour permettre d'enrouler les cordons lorsque le store est complètement levé.

Longueur du store	*Distance entre les taquets de cordons (de centre à centre)
1-1000mm	100mm
1001-2000mm	150mm
2001-3000mm	300mm

Positionner les taquets de cordon dans la position désirée sur le mur puis marquer avec le crayon l'emplacement des trous.


(Note : Avec le cordon de 2.8 mm, 17 mm peuvent être enroulés au total.)



Marquer l'emplacement des trous et percer conformément aux instructions.


GLAND DE SÉCURITÉ À LIBÉRATION RAPIDE

À l'aide des vis appropriées pour attacher les taquets de cordon au mur.
Enrouler.





Enrouler les cordons autour du taquet de cordon en formant un 8.

Lorsque les cordons sont bien enroulés, s'assurer qu'ils sont bien fixés de manière à ce que lorsqu'un des cordons est tiré, il n'y ait pas un surplus de cordon qui se détache.



Le gland de sécurité à libération rapide est préinstallé sur les cordons de tirage de manière à ce que lorsqu'une pression horizontale est appliquée aux cordons insérés dans le gland, celui-ci se sépare en toute sécurité, éliminant ainsi toute boucle dangereuse.



Si le gland de sécurité est détaché :

Défaire et démêler les cordons.

Avec 2 cordons: Effectuer une pression sur les deux parties du gland de sécurité jusqu'à ce qu'il soit bien refermé.

Avec 3 cordons: Placer le cordon qui s'est détaché dans l'ouverture prévue à cet effet dans une des moitiés du gland et appuyer sur les deux parties du gland jusqu'à ce qu'il soit bien fermé.

Si un doute persiste quant à savoir si le gland de sécurité a été correctement repositionné ou pas, un test peut être effectué en plaçant vos bras entre les cordons et en effectuant une pression vers le bas. Le gland de sécurité devrait se détacher en étant soumis à une force minimale, si ce n'est pas le cas, attacher les cordons entre eux, les mettre hors de portée des enfants et contacter une entreprise de store fiable pour effectuer la réparation.

