


MESURER VOS RIDEAUX

UNE PAIRE DE RIDEAUX (2 PIÈCES) – PLUS & PREMIUM

Les instructions de prise de mesure ci-dessous sont valables pour une installation au plafond, au mur ou entre deux murs (encadrement de la fenêtre ou niche).




LARGEUR:

Mesurez la largeur de la tringle ou du rail à rideaux et ajoutez-y 10 cm pour permettre une fermeture totale des rideaux au milieu.

Si le rideau doit recouvrir toute la largeur du mur, mesurez celle-ci de gauche à droite. Ajoutez 10 cm à la largeur mesurée pour permettre une belle fermeture au milieu. Divisez la largeur finale par deux, et commandez deux pièces en tant que paire. Vous n'avez pas encore de tringle ou de rail ? Déterminez dans ce cas la largeur du rail qu'il vous faut et suivez les étapes ci-dessus.

Pour déterminer la largeur de la tringle ou du rail, comme indiqué ci-dessus, mesurez la largeur de votre fenêtre et déterminez la distance à laquelle vous souhaitez suspendre les rideaux de part et d'autre du cadre de la fenêtre. En général, cela représente environ 20 cm de chaque côté.

Conseil : si vous disposez de suffisamment d'espace à gauche et/ou à droite, vous pouvez choisir d'installer un rail ou une tringle plus large, afin de pouvoir faire glisser complètement les rideaux de chaque côté, ce qui laissera entrer davantage de lumière.



HAUTEUR:

Mesurez à plusieurs endroits à partir du haut de la tringle ou du rail, jusqu'au sol, au chauffage ou au rebord de la fenêtre. Soustrayez alors, de la hauteur la plus petite, 1 à 2 cm. Cela permet de s'assurer que le rideau frôle tout juste le sol, le chauffage ou le rebord de la fenêtre, sans pour autant s'y reposer.

Vous n'avez pas encore de tringle ou de rail à rideaux d'installé ? Déterminez alors à quelle hauteur vous souhaitez suspendre la tringle ou le rail. Mesurez la hauteur à plusieurs endroits à partir de ce point jusqu'au sol, au chauffage ou au rebord de la fenêtre. Soustrayez 1 à 2 cm de la hauteur mesurée, la plus petite. Cela permet de s'assurer que le rideau tombe légèrement un peu au-dessus du sol, du chauffage ou du rebord de la fenêtre



! Tous nos rideaux sont livrés sans rail

? Des questions ? Contactez donc notre service client par e-mail à info@store-direct.fr ou par téléphone au 0 800 200 775