


MESURER VOS RIDEAUX

1 PIÈCE - PLUS & PREMIUM

Les instructions de prise de mesure ci-dessous sont valables pour une installation au plafond, au mur ou entre deux murs (encadrement de la fenêtre ou niche).




LARGEUR:

Prenez la largeur de la tringle ou du rail à rideau. Vous n'en n'avez pas encore ? Déterminez alors la largeur du rail qu'il vous faut et prenez-la comme mesure. Si le rideau doit recouvrir toute la largeur du mur, mesurez celle-ci de gauche à droite.

Pour déterminer la largeur de la tringle, comme indiqué ci-dessus, mesurez la largeur de votre fenêtre et déterminez la distance à laquelle vous souhaitez suspendre le rideau de chaque côté du cadre. En général, cela représente environ 20 cm de chaque côté.

Conseil : si vous disposez de suffisamment d'espace de part et d'autre de votre fenêtre, vous pouvez choisir d'installer un rail plus large, afin de pouvoir faire glisser complètement le rideau sur le côté, ce qui laissera encore rentrer davantage de lumière.



HAUTEUR:

Mesurez à plusieurs endroits à partir du haut de la tringle ou du rail, jusqu'au sol, au chauffage ou au rebord de la fenêtre. Soustrayez alors, de la hauteur la plus petite, 1 à 2 cm. Cela permet de s'assurer que le rideau frôle tout juste le sol, le chauffage ou le rebord de la fenêtre, sans pour autant s'y reposer.

Vous n'avez pas encore de tringle ou de rail à rideaux d'installé ? Déterminez alors à quelle hauteur vous souhaitez suspendre la tringle ou le rail. Mesurez la hauteur à plusieurs endroits à partir de ce point jusqu'au sol, au chauffage ou au rebord de la fenêtre. Soustrayez 1 à 2 cm de la hauteur mesurée, la plus petite. Cela permet de s'assurer que le rideau tombe légèrement un peu au-dessus du sol, du chauffage ou du rebord de la fenêtre

! Tous nos rideaux sont livrés sans rail

